


27MHz遭難通信の運用方法

遭難時には！



- ①チャンネルを27.524khzへ切り替える
- ②注意信号(ピー音)を発信する(5秒以上押す)
- ③遭難呼出し
- ④遭難通報

遭難呼出し及び遭難通報の送信は応答があるまで必要な間隔を置いて反復して下さい。

※間違えて注意信号を発信した場合は速やかに取消の通報を送って下さい。

普段から緊急事態に備えて操作方法を十分理解して要領よく通報ができる様心がけましょう。

一般社団法人沖縄県漁業無線協会 通信技術課

TEL098-840-3568

FAX098-840-3570